



PROGRAMATION DU DIGICODE

Ce produit est conçu pour piloter les motorisations Neo10.

Description du produit.

Cet émetteur digital est désigné à utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur (protection IP54).

Pour actionner l'ouverture, vous devez entrer un code secret. Sa sécurité est assurée par un changement systématique du code de transmission à chaque session (rolling code).

Attention !! Ne pas oublier le code secret, en cas de perte, le digicode devient inutilisable. Nous vous conseillons de le noter dans un endroit sûr.

La distance maximale du récepteur est estimée à 200m en champ libre et 35m en intérieur. La durée de vie de la pile incorporée est d'environ 5 ans considérant 8 utilisations par jour.

Chaque touche est accompagnée d'un bip afin d'éviter toute erreur de manipulation.

Une action est confirmée par un signal sonore particulier :

Signal sonore	Signification
1 bip court	Appui de touche
1 bip long	Validation du code
3 bips longs	Confirmation de la modification du code
5 bips courts	Mauvais code
10 bips rapides	Changer les piles

Utilisation courante

La programmation de chacun des deux canaux se différencie par la validation du code avec la touche ◀ pour le canal 1 et avec la touche ▶ pour le canal 2.

Pour un maximum de sécurité, le digicode vous prévient d'un message d'erreur lors de l'entrée d'un code inexact.

De même, vous pouvez à tout moment interrompre la programmation en appuyant sur la touche ◀ ou ▶. Un maximum de 6 secondes est admis entre chaque entrée de touche, passé ce délai, recommencez le code depuis le début.

Programmation

Lors de la première utilisation, le digicode est pré-programmé avec un code d'usine.

Code d'usine du canal 1 : 11 ◀

Code d'usine du canal 2 : 22 ▶

Changement de code

- Canal 1 (toutes les validations se font avec la touche ◀
Vous pouvez entrer un code de 1 à 9 chiffres.

Combinaisons	Exemple
Maintenez appuyé la touche 0 et tapez sur ◀	0 ◀
Relâchez 0	
Tapez le code actuel et validez par ◀	11 ◀
Tapez le nouveau code et validez par ◀	123456789 ◀
Confirmez le nouveau code et validez par ◀	123456789 ◀

- Canal 2 (toutes les validations se font avec la touche ▶).
Vous pouvez entrer un code de 1 à 8 chiffres.

Combinaisons	Exemple
Maintenez appuyé la touche 0 et tapez sur ▶	0 ▶
Relâchez 0	
Tapez le code actuel et validez par ▶	22 ▶
Tapez le nouveau code et validez par ▶	123456789 ▶
Confirmez le nouveau code et validez par ▶	123456789 ▶

- Notes :**
- Vous pouvez entrer le même code pour chaque canal
 - Pour une utilisation intérieure, vous pouvez ne pas entrer de code lors de la programmation et directement valider par ◀ ou ▶. La commande se fera alors par la simple pression sur ◀ ou ▶.

Synchronisation avec votre motorisation Neo10.com

Cette synchronisation s'effectue comme celle d'une télécommande (vous reporter à la notice de la motorisation concernée).

Appuyer (une impulsion) sur le bouton de mémorisation : (AN3 sur les NEO S 60 et NEO S100)

Puis composez le code mémorisé et validez (le digicode est synchronisé).

Fixation au mur :

Soulevez la plastissine bleu à l'aide d'un petit tournevis plat en le glissant dans l'encoche prévue.

Dévisser les deux vis six pans, retirer le bloc.

Percez le fond du support aux endroits indiqués et fixez le digicode au mur à l'emplacement souhaitez.

Refermer le bloc.

L'installation est terminée.

Félicitations.

Vous pouvez à présent utiliser votre digicode Neo10.com.

Pour tous problèmes, vous pouvez contacter nos conseillers du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 01 69 38 27 05.

